



エネチェンジ
EV充電サービス

充電器のご利用方法

Webページから登録をする場合



1

本体の充電コネクタをカチッと音がするまで車に差し込みます

充電器のコネクタと車両の充電口(ポート)は規格に基づいており、国内で販売されている電気自動車は充電可能です(テスラなどの一部車種にはアダプターが必要です)。

- 普通充電コネクタ規格 「SAE J1772」「IEC62196-2 type1」準拠
- 普通充電システム規格 「IEC 61851-1」準拠



2

本体のQRコードを読み込み 利用者用Webページへアクセス

利用者用Webページの詳細はウラ面をご覧ください

- アクセスできない場合は、本体QRコード下に表示されているURLを打ち込み、アクセスをしてください。
- 充電器ごとに個体番号が付与されているため、利用する充電器のQRコード、またはURLをご利用ください。



3

Webページに必要な情報を入力し 充電を開始します

- 画面上の案内をお読みいただき、「携帯番号」と「支払い情報(クレジットカード番号)」を登録してください。(初回のみ)
- 「充電を開始」をタップすると充電が開始されます。



4

充電完了のお知らせがSMSで届くと充電は終了です

- 充電完了後、Webページに「充電が完了しました」と表示されます(SMSでも通知されます)。
- 充電完了後、コネクタを外し、充電器へお戻しください。

利用者用Webページの操作手順

①QRコード読み取り ～ 充電料金の確認

利用規約に同意後、充電料金が表示されます



「充電を開始」をタップ

同意いただける場合はタップ

接続を確認したら、料金を確認し「接続したら次へ」をタップ

②携帯番号とクレジットカードの登録(初回のみ)

- 携帯番号の登録は、充電完了後のSMS通知に必要になります
- 今後、クレジットカード以外のお支払い方法も対応を予定しています

既に登録済みの場合は③の画面が表示されます



携帯番号を入力し「SMSを送信」をタップ

SMSで受け取った番号を入力し「認証」をタップ

カード情報を入力「クレジットカードを登録」をタップ

③充電開始 ～ 充電中 ～ 充電完了

充電完了はSMSで通知され、表示されているURLで利用料金を確認頂けます



接続を確認し「確認したら次へ」をタップ

充電器番号を確認し「充電を開始」をタップ

充電を終了したい場合は「充電の終了」をタップ

充電完了です

- 充電コネクタがきちんと接続されていない場合は充電が開始されません
- お支払いいただく充電器の確認のため、必ず充電器番号をご確認ください

お困りの際は下記FAQページをご参照ください

<https://support.evene.jp/hc/ja>

